

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego BW6010E

Remote Master 1000

1 sposób - gdy marka urządzenia jest na liście kodów:

- Odszukaj na podanej niżej liście rodzaj, markę i odpowiedni 4-cyfrowy kod.
- naciśnij klawisz odpowiedniego urządzenia (TV/VCR/SAT/AUX)
- naciśnij razem czerwony POWER i wyciszenie MUTE - po 2 sek. zaswieci LED
- wpisz kolejno 4 cyfry kodu - LED zgasnie - kod wpisany
- sprawdź czy działają poprawnie wszystkie funkcje
- jeśli nie to wpisz kolejny kod z listy .

2 sposób – przeszukiwanie wszystkich kodów w celu znalezienia najlepszego odpowiednika:

- włącz ręcznie urządzenie
- naciśnij klawisz odpowiedniego urządzenia (TV/VCR/SAT/AUX)
- naciśnij razem czerwony POWER i wyciszenie MUTE - po 2 sek. zaswieci LED
- wpisz kolejno 4 cyfry kodu ręcznego szukania - LED zgasnie (9991 dla TV , 9992 dla VCR , 9993 dla SAT , 9994 dla AUX)
- powtórnie naciśnij klawisz odpowiedniego urządzenia (TV / VCR / SAT / AUX)
- powtórnie naciśnij razem POWER i MUTE - po 2 sek. zaswieci LED , można szukać
- naciskaj powoli czerwony klawisz POWER , sprawdzając kolejne kody
- jeśli LED mruga 2 razy - oznacza to koniec listy kodów - naciśnij razem POWER i MUTE aby zacząć od nowa
- jeżeli urządzenie wyłączy się , naciśnij znowu klawisz odpowiedniego urządzenia - LED zgasnie - kod zapamiętany .

3 sposób - programowanie z innego pilota :

- naciśnij razem czerwony POWER i wyciszenie MUTE - po 2 sek. zaswieci LED
- naciśnij klawisz odpowiedniego urządzenia (TV/VCR/SAT/AUX)
- wpisz kolejno 4 cyfry kodu uczenia 0000 - LED świeci

- skieruj pilot oryginalny na tył pilota uniwersalnego
- naciśnij i trzymaj zadany klawisz na pilocie uniwersalnym - LED mruga
- naciskaj odpowiadający mu klawisz na pilocie oryginalnym - LED świeci oznaczając przyjęcie kodu
- na koniec naciskamy powtórnie klawisz urządzenia - LED gasnie



UWAGI :

- pamiętaj o klawiszach wyboru przy programowaniu innych urządzeń
- na pozycje TV można wpisać tylko kody TV - telewizory
- na pozycje VCR można wpisać tylko kody VCR - magnetowidy
- pozostałe kody można wpisać na dowolną pozycję
- jeżeli wpisujemy zły kod - LED mruga 2 razy i nie gasnie
- zapisz kod w pojemniku baterii
- dwukrotne mruganie LED po każdym naciśnięciu klawisza oznacza zużyte baterie.



LISTA KODÓW TELEWIZORÓW TV :

ADMIRAL 0411 0451 0911 1021 1081
AIKO 0891
AKAI 0061 0101 0231 1191 1351 1591 1641 1791 1891 1981
AKURA 1331
ALBA 1241 1331 2361
ALBIRAL 1971
AMSTRAD 1301 1511
ANAM 1171
ARC EN CIEL 0571
ARCAM 0571 0761
ARISTONA 0751
ARTHUR MARTIN 0451 1641
ASA 0411 0451 0521 0781 0871 1021 1081 1421 2051 2091 2151 2551
ASTRA 1511
ATANTIC 0761
ATLANTIC 0761
ATORI 1511

AUDIOSONIC 1181 1321 1511
AUSIND 0491 1411
AUTOVOX 0091 0351 0481 0491 0601 0781 0951 1051 1081 1391 1421
BAIRD 1101 1351
BANG & OLUFSEN 1081
BASIC LINE 1321 1331
BAUER 1451
BAUR 0041 0061 0121 0131 0221 1561
BEKO 2491 2501
BLAUPUNKT 0221 0231 0241 0251 0471 0741 2201 2211 2221 2231 2241 2261
2571 2581
BRANDT 0571 0651 0731 0901 1821
BRIGMTON 1321 1511
BRIONVEGA 1021 1051 1081
BRITANNIA 0761
BRUNS 0821 0991 1021 1081
BSR 0391 0691 1621 1901 1981
BUSH 0451 1241 1331 1641 1741 2131 2151
BUSH (UK) 0481 1561 1611
CANDLE 0791
CENTURY 1021 1081
CGE 0491 0811 0981 1401 1531 1611 1621 1981 2201 2251 2271
CITIZEN 0791
CLARIVOX 0821 0961 1971
CLATRONIC 1181 1331
CONCERTO 0791
CONDOR 0761
CONTEC 0151 1171
CONTINENTAL EDISON 0571 0651 0901
CRAIG 1171
CROSLEY 0021 0491 1021 1081 1401 1981 2201 2251 2271
CROWN 2541
CTC CLATRONIC 0261
CXC 1171
DAEWOO 0101 1501 1511 2611
DANSAI 0101
DECCA 0271 0581 0601 0971 1101 1691
DECCA (UK) 0271 0581 0601 1101 1681
DEGRAAF 0451 1351
DIXI 0991 1511
DOMEOS 0101
DORIC 1031
DUAL 0091 0601 1611 1641 2101
DUAL-TEC 0601 1511 1621 2111

DUMONT 0261 0521 0781 1021 1081 1981 2121 2151
DYNATRON 0101
ELBE 1551 1971 2031
ELECTRO TECH 1511
ELEKTRONSKA 0771
ELMAN 0261 1621
ELTA 1511
EMERSON 0921 1021 1081 1121 1171 1261 1301
ERRES 0101
ETRON 1981
EUROPHON 0261 0581 0601 0771 1091 1621 2001
FENNER 0101 1511
FERGUSON 0281 0371 0551 0651 0781 0861 0881 1131 1181 1361 1461 1971
1991
2281 2311 2341
FIDELITY 0451 0761 2281
FIDELITY (UK) 0561 0591 1931 2281
FILMNET 1141
FINLANDIA 0451 2321
FINLUX 0021 0261 0491 0521 0781 0811 0871 1081 1411 1421 1981 2051
2091
2121 2151 2551
FIRST LINE 1511 1981
FISHER 0021 0091 0141 0511 0601 0801 0821 0981 1021 1081 1981 2091
FORGESTONE 2281
FORMENTI 0451 0491 0761 1081 1451 1541 1981
FORMENTI-PHOENIX 0021 0431 0451 0591 1411
FORTRESS 1081
FRONTECH 0451 1181 1981
FUJITSU 1261
FUNAI 0391 0691 1171 1181 1261
FUTURETECH 1171
GBC 0021 0141 1321 1511 1621 1981
GEC 0451 1101 1281 2321
GEC (UK) 0031 0081 0581 0601 1101 1281 1561
GELOSO 0021 0411 0451 1321 1511 1621 1981
GENERAL TECHNIC 2681
GENEXXA 0451 1331
GOLDSTAR 0591 0601 0761 0791 1371 1491 1511 1561 1621 1641
GOODMANS 0141 1101 1371 1641 2301
GORENJE 0981 1061
GRAETZ 0451
GRANADA 0141 0451 0491 0581 0601 1101 1111 1351 1981 2321
GRANADA (UK) 0081 0141 0451 0491 0581 0601 1031 1311 1521 1561 1641

GRUNDIG 0221 0231 0471 0491 0711 0741 1381 2021 2041 2141 2151
HANSEATIC 0021 0121 0141 0431 0591 1561
HANTAREX 0581
HEMMERMANN 0061
HIFIVOX 0331 0571
HINARI 0071 0141 0451 1261 1351 1511 1641 1981 2011
HITACHI 0001 0011 0031 0081 0141 0291 0331 0341 0451 0601 0631 0701
1281 1561
1601 1821 1831 1841 1861 1871 1881 1891 1941 1981 2051 2321 2341
HYPER 0591 0601 1511 1621
IMPERIAL 0451 0491 0811 0981 1401 1611 1621 2201 2251 2271
INGERSOL 1511
INNO HIT 0581 0601 0841 1101 1331 1371 1511 2011
INNOVATION 2591 2601 2611 2621 2641 2651 2661 2711 2721 2761 2771
2781
INTERFUNK 0031 0041 0061 0121 0181 0451 0491 1081 1641 1791 1821 1981
2231
IRRADIO 0491 1321 1331 1371 1411 1511 2011
ISUKAI 1331
ITT 0031 0041 0051 0061 0071 0081 0181 0411 0451 0491 1241 1291 1351
1501
1601 1641 1741 1921 1981 2091 2331 2431
ITT-NOKIA 0031 0041 0051 0061 0071 0081 0181 0411 0451 0491 1241 1291
1351
1501 1601 1641 1741 1921 1981 2091 2331 2431
JVC 0071 0721 1441 1581 1591 1741 1791
KAISUI 0591 1321 1331
KAMOSONIC 0601
KARCHER 0591 0601 0841 1091 1321 1511 1561 2051
KAWASHO 0761
KENDO 0261
KENNEDY 0021 0351 0951 1981
KNEISSEL 2911
KONKA 2701
KORTING 0431 1011 1021 1081 1541
KTV 0601 1171
LENOIR 0601 1511
LEYEO 1181
LIFETEC 2591 2601 2611 2621 2641 2651 2661 2671 2681 2691 2711 2761
2771 2781
LOEWE OPTA 0121 0131 0581 0611 1081
LOGIC 1691 2281
LOGIK 0551 1681 2281
LOWEWE 0831

LUMA 0351 0451 1901
LUXMAN 0791
LUXMAN STEREO TUNER 0791
LUXOR 0001 0061 0181 0341 0421 0451 0461 0491 0601 0671 1351 1371 1561
1601
1911 1921 1981
LYCO 1181
MAGNADYNE 0021 0061 0261 0581 0641 0771 1021 1081 1621 1981
MAGNAFON 0261 0491 0581 0591 0641 0761 1091 2001
MAGNUM 2851 2871 2881 2891 2901
MANESTH 0101
MARANTZ 0101
MARELLI 1081
MARK 0101
MATSUI 0061 0451 0601 0691 1101 1151 1241 1271 1301 1511 1561 1681
1691
MAXIMAL 0071 1981
MCMICHAEL 1281
MEDION 2591 2601 2611 2621 2641 2651 2661 2671 2681 2691 2711 2721
2761 2771 2781
MEMOREX 1511
METRO 2851 2861
METZ 0231 0741 1001 1041 1081 1481 2071 2081
MGA 1231
MICROMAXX 2591 2621 2641 2651 2711 2761 2771 2781
MINERVA 0221 0231 0491 1381 2141 2151
MISTRAL 2281
MITSUBISHI 0141 0201 0231 0661 1191 1201 1231 1671 1691 1741
MIVAR 0491 0501 0581 0591 0761 0771 1371 1431 2031 2801 2811 2831
MTC 0791
MULTITECH 0261 0581 0601 0641 0981 1321 1511
MURPHY 0451 2091
MURPHY (UK) 0081 1031
N.E.I. 0101 0961
NAD 1341
NEC 0141 1721 1731
NECKERMANN 0451 0601 0981 1081 1561 1931 1981 2211 2231 2241
NEDIATOR 0101
NICAMAGIC 0761
NIKKAI 1101 1331 1641 1701 2011
NOBLIKO 0261 0491 0591 0641 1381 1411
NOGAMATIC 0571
NOKIA 0031 0041 0051 0061 0071 0081 0181 0411 0451 0491 1241 1291 1351
1501 1601

1641 1741 1921 1981 2091 2331 2431 2461 2791
NORDMENDE 0031 0291 0331 0451 0531 0541 0571 1051 1131 1591 1791
1811 1821 1891
1941 2631
OCEANIC 0321 1651 1981
OCEANIC (F) 0031 0061 0321 0441 1661
ONCEAS 0601
ONWA 1171
ORION 0061 0391 0691 0851 1211 1241 1251 1301 1481 1511 1681 1691 1981
2371 2421
OSAKA 2011
OSAKI 1101 1331 2011
OSUME 0151
OTTO VERSAND 0021 0121 0141 0221 0601 1561 1741 1981
PAEL 0591 1411
PANASONIC 0031 0201 0211 0451 0701 1311 1751 1961 2561 2741
PANORAMIC 2351
PATHE MARCONI 0571
PATHE' CINEMA (F) 0431 0591 1621 1661 1971
PAUSA 1511
PAUZA 1511
PERDIO 0891 1101
PHILCO 0021 0491 0811 0981 1021 1081 1401 1611 1621 1751 2201 2251
2271 2451 2471
PHILIPS 0101 0361 0591 0621 0681 0751 0761 1021 1081 1281 2031 2281
2291 2431 2441 2511 2731
PHOENIX 1081
PHONOLA 0751 1081
PIONEER 0291 0451 1341 1821
PRANDONI-PRINCE 0411 0451 0491 0581 1411
PRANDONI-PROMCE 0451 0491 0581
PRIMA 0451
PROFEX 1981
PROTECH 0641 1181 1981
QUELLE 0041 0061 0121 0221 0231 0391 0491 0521 0601 0781 1371 1381
1411 1421 1641
1681 2051 2091 2141 2151 2201 2211 2231 2241 2251 2271 2551 2571
2581
RADIOMARELLI 0101 0451 0661 0771 1081
RADIONETTE 0031 2051 2091
RADIOLA 2291
RANK 0481 2151
RBM 2131 2151
RBM (UK) 0481

REDIFFUSION 0451 0661 1641 1981 2331
REDIFFUSION (UK) 0061 0081 1031
REX 0071 0101 0351 0411 0451 0951 1901 2061 2101 2111
RFT 0991 2511
ROADSTAR 1321 1511
ROTEL 0151
SABA 0291 0331 0421 0451 0531 0541 0571 0581 0651 0731 0931 1021 1071
1081 1131
1791 1811 1821 1891 1941 2631
SACCS 1971
SAISHO 0451 0601 1161 1241 1301 1511 1671 1681 1691
SALORA 0011 0041 0061 0071 0341 0451 0671 1291 1351 1521 1561 1601
1641
1911 1921 1931 1981 2321
SAMBERS 0261 0491 0581 0641 1091 1371 1411 2001
SAMSUNG 0101 0601 0841 0981 1101 1181 1371 1511 2011 2841
SANYO 0141 0151 0401 0601 0801 0821 0981 1021 1101 1111 1291 1351 1691
1741
2051 2091 2551
SBR 0681 0751 1281 2281
SCHAUB LORENZ 0451
SCHNEIDER 0021 0071 0091 0451 0511 0591 0601 0751 1321 1361 1621 1641
2101 2111 2291
SCOTT 1171 1261
SEG 0261 0601 0821 0991
SEI 0641 0691 1081 1301 1481 1981
SELECO 0071 0101 0351 0411 0451 0951 1901 2061 2101 2111
SENTRA 1601
SHARP 0141 0151 0191 1761 1781
SIAREM 0021 0261 0581 0641 1021 1081 1981
SICATEL 1971
SIEMENS 0151 0221 0231 0451 0741 2011 2201 2211 2221 2231 2241 2261
2571 2581
SILVER 1181
SINGER 0021 0261 1021 1081
SINUDYNE 0101 0021 0061 0261 0391 0641 0691 0851 0941 1021 1081 1241
1301
1321 1481 1631 1981
SKANTIC 0451
SOLAVOX 0451 1641 2011
SONOKO 1181 1511 0101
SONY 0141 0171 1121 1681 1691 2751 2821
SOUNDESIGN 1171
SSS 1171

STERN 0071 0101 0351 0411 0451 0951 1901 2061 2101 2111
SUNKAI 0691
SUPRA 0791
TANDBERG 0161 0331 0611 1021 1421 1771 1791 2081
TANDY 0451 0191 1331 1531
TASHIKO 0141
TATUNG 0271 0581 0601 0971 1101 1681 1691
TCM 2621 2641 2711 2761 2771 2781
TECHNICS 1311
TECHWOOD 0791
TEKNIKA 1171 1231 1261
TELE 1141
TELEAVIA 0571 0651 0731 1821
TELEFUNKEN 0291 0301 0311 0551 0731 1131 1471 1591 1791 1801 1811
1821
1991 2161 2171 2181 2191 2201 2251 2271 2521 2631
TELETECH 1511
TEMPEST 2381 2391 2401 2411
TENSAI 1331 2091
TEXET 0601
THOMSON 0331 0481 0531 0571 0631 0651 0731 0901 1241 1571 1591 1791
1811
1821 1891 1941 2531
THORN 0741 0861 2091 2251 2271 2281
THORN-FERGUSON 0281 0371 0551 0651 0781 0861 0881 1131 1181 1361
1461 1971
1991 2281
TMK 0141 0791 1471
TOSHIBA 0141 0381 0481 1221 1271 1701 1711 1741 1851 2151
TRANS CONTINENS 0451
TRISTAR 2281
TRIUMPH 0481 0581 2121
UHER 0431 0451 0481 0491 0511 1311 1541
ULTRAVOX 0021 0261 0591 1021 1081 1981
UNIVERSUM 1181 2051 + QUELLE
UNIVOX 1971
VEGAVOX 0811
VEXA 0101 1511
VICTOR 1441 1591
VIDEOTON 2481
VORTEC 0101 0651
VOXSON 0411 0451 0491 1021 1081
WALTHAM 0451
WATSON 0431 2201 2241

WATT RADIO 0021 0061 0261 0591 0641 0761 1091 1971 1981 2001
WEGA 0141 1081 1981
WEGA COLOR 1021
WELTBlick 0101
WESTON 1621
WHITE WESTINGHOUSE 0101 0261 0431 0591 0761 1401 1541
YOKO 0601 1511
ZANUSSI 0071 0101 0351 0411 0451 0951 1901 2061 2101 2111
ZOPPAS 0451

LISTA KODÓW MAGNETOWIDÓW VCR :

AIWA 0042 0352 0432
AKAI 0042 0422 0492 0582 0612 0642 0652 0762 0912
ALBA 0002 0112 0282 0332 0342 0972
AMSTRAD 0322 0432 0452
ANITECH 0002
ANITSCH 1002
ASA 0012 0052
AUDIOSONIC 0002
BAIRD 0042 0282 0492
BANG & OLUFSEN 0042
BAUR 0052 0062 0812
BLAUPUNKT 0062 0092 0252 0462 0672 0992
BRIONVEGA 0032
BUSH 0002 0282 0332 0342 0512 0972
BUSH (UK) 0812
CAPEHART 0112
CGE 0042 0432 0762
CRAIG 0072 0482
CROWN 0112 0282 0622
DAEWOO 0112 0282 0622
DANSAI 0012
DAYTRON 0112
DECCA 0042 0052 0432 0942
DECCA (UK) 0052
DEGRAAF 0052 0132 0432 0532 0602
DIXI 0442
DUAL 0042 0632
DUMONT 0052 0432 0532
DYNATECH 0432
DYNATRON 0012
ELBE 0122

ELIN 0072
EMERSON 0012 0162 0202 0432 0512 0522
ERRES 0012
FERGUSON 0042 0712 0722 0852 0902 1012 1022 1082
FIDELITY 0432
FINLANDIA 0052 0532
FINLUX 0012 0042 0052 0082 0262 0382 0432 0462 0492 0532 0572 0602
0912
FIRST LINE 0002 0912
FISHER 0162 0482 0532 0542 0572 0592
FORMENTI-PHOENIX 0012 0052
FRONTECH 0112
FUNAI 0432
GBC 0002
GEC (UK) 0022 0052
GELOSO 0002
GENERAL TECHNIC 1172
GOLDSTAR 0012 0122 0812 0952
GOODMANS 0002 0072 0282 0432 0502
GOODMANS (UK) 0002
GRAETZ 0022 0042
GRANADA 0052 0132 0532 0572
GRANADA (UK) 0052 0092 0462 0602 0812 0822
GRUNDIG 0052 0062 0092 0232 0252 0262 0752 0802
HANSEATIC 0052 0812
HARMAN/KARDON 0122 0922
HCM 0002
HINARI 0002 0202 0412 0442 0522
HITACHI 0042 0172 0292 0432 0602 0662 0812 1022
IMPERIAL 0072 0432
INGERSOL 0442
INNO HIT 0002 0052 0072
INNOVATION 1142 1162 1172
INTERFUNK 0022 0052
IRRADIO 0002 0012
ITT 0022 0032 0042 0072 0292 0492 0532 0572 0762
ITT-NOKIA 0022 0032 0042 0072 0292 0492 0532 0572 0762
JENSEN 0042
JVC 0042 0102 0142 0272 0742 0762 0782 0902
KARCHER 0052 0072 0812
KENDO 0492
KENWOOD 0042 0142 0572
LIFETEC 1142 1162 1172
LLOYD 0432

LOEWE OPTA 0052 0092 0152
LOGIK 0002 0072 0442
LUMA 0162
LUXOR 0492 0572 0812
M ELECTRONIC 0432
MAGNADYNE 0052
MAGNASONIC 0572
MANESTH 0012
MARANTZ 0012 0052 0092 0122 0502
MARK 0012
MARTA 0012
MATSUI 0012 0442 0512 0522 0812 0972
MEDION 1142 1162 1172
MEMOREX 0012 0132 0432 0482 0532 0572
METZ 0062 0092 0932
MGA 0912
MICROMAXX 1142 1162 1172
MINERVA 0062 0092 0252
MINOLTA 0172 0602
MITSUBISHI 0052 0062 0142 0912 0922
MTC 0072 0432
MULTITECH 0002 0052 0062 0282 0432
MURPHY 0432
N.E.I. 0012 0052
NATIONAL 0462
NEC 0042 0122 0142
NECKERMANN 0032 0042 0052 0072 0092 0202 0522 0572 0762 0812
NIKKAI 0112
NOBLIKO 0092
NOKIA 0022 0032 0042 0072 0292 0492 0532 0572 0762 1152
NORDMENDE 0042 0102 0142 0192 0222 0242 0392 0402 0632 0732
0742 0762 0782 0792 0832 0842 0872
OLYMPUS 0462
OPTONICA 0132 0502
ORION 0162 0202 0312 0442 0512 0522 0982
OSAKA 0432
OSAKI 0002 0012 0432
OTTO VERSAND 0052 0062 0812
PANASONIC 0022 0212 0462 0672 0992 1092 1102 1182
PENTAX 0172 0602
PERDIO 0432
PHILCO 1062
PHILIPS 0052 0082 0092 0152 0182 0362 0372 0382 0472 0502 1072
PHONOLA 0052 0152

PILOT 0012
PIONEER 0052 0142 0372 0472
PORTLAND 0112
PROLINE 0432
PYE 0052 0152
QUARTZ 0572
QUELLE 0012 0032 0042 0052 0062 0072 0092 0202 0462 0522 0942
RADIONETTE 0022
REALISTIC 0012 0072 0132 0432 0482 0502 0532 0572
RET 1072
REX 0042 0742 0782
RICOH 0952
SABA 0042 0142 0192 0222 0242 0392 0632 0732 0742 0762 0772 0782 0792
0872
SAISHO 0162 0202 0292 0442 0512 0522 0972
SALORA 0192 0572 0812 0822 0912
SAMSUNG 0052 0072 0622 0652 1192
SANSUI 0042 0142
SANYO 0482 0532 0562 0572
SBR 0052 0152 0182
SCHAUB LORENZ 0022 0042
SCHNEIDER 0002 0012 0052 0072 0432
SEG 0002 0072
SEI-SINUDYNE 0442
SELECO 0042
SENTRA 0112
SHARP 0132 0502 0702
SHINTOM 0002
SIEMENS 0062 0092 0252 0572
SINUDYNE 0052 0382 0442 0932
SONITRON 0532 0572
SONOKO 0282
SONY 0432 0552 0682 0692 0942 0952 0962 1122 1132
STS 0602
SUNKAI 0512
SUNSTAR 0432
SYLVANIA 0432 0912
SYMPHONIC 0432 0912
TANDBERG 0062 0162 0522 0932
TASHIKO 0132 0432
TATUNG 0042 0052 0432 0922
TCM 1142 1162 1172
TEAC 0042 0432
TECHNICS 0462

TEKNIKA 0012 0432
TELEFUNKEN 0042 0192 0632 0732 0742 0762 0782 0882 0892
TEMPEST 1032 1042 1052
TENOSAL 0002
THOMSON 0042 0102 0142 0192 0402 0632 0762
THORN 0042 0902
THORN-FERGUSON 0042 0222 0302 0712 0722 0742 0762 0852 0862 0872
0902
TMK 0522
TONSAI 0002
TOSHIBA 0042 0622 0912
TOTEVISION 0012 0072
TRIUMPH 0922
UHER 0042 0072
ULTRAVOX 0032
UNITECH 0072
VECTOR RESEARCH 0122
VICTOR 0042 0102 0142
VIDEON 1162 1172
WELTBlick 0012
WHITE WESTINGHOUSE 0032
XENON 0162
YAMAHA 0042 0122
YOKO 0012 0062 0072

LISTA KODÓW ODBIORNIKÓW SAT :

AKAI 1273
ALBA 0823 1273
AMSTRAD 0163 0793 1013 1023 1293
ANKARO 0473
AST 0403
ASTRA 0123
AUSTAR 1473 1523
BARCOM 0473
BLAUPUNKT 0963
BMC SATELLITE 0103
BRITISH TELECOM 1273
BUSH 0823
BUSH(UK) 0953
CAMBRIDGE 0193 1273

CANAL+ 1363
CHAPARRAL 0013 0693 1003
COLUMBUS 0613
CONNEXIONS 0303 0423
DISCUS ELIPSE 0853 0863
DISKXPRESS 0423 0473
DRAKE 0003
ECHOSTAR 0223 0233 0603 0623 0663 0923 0993 1043 1053 1063 1103
ELTA 1283
ELTA SAT 0143
EURODEC 1223 1233 1243
EUROSTAR 0993
FERGUSON 0043 0173 0183 0293 0843 0953 1303
FINLUX 0973
FOXTEL 1463 1523
FRACARRO 0023 0533 0773
FUBA 0473 0613 0633 1053
GIUCAR RECORD 0203 0333
GRUNDIG 0173 0943 0953 0963
HIGH PERFORMANCE 0913
HIRSCHMANN 0753 0963 1403 1413 1423 1433 1443
HITACHI 0443 0513 0703 0943
ICX INTERNATIONAL 0883
INNOVATION 2711
ITT 0063 0123 0173 0443 1153
ITT/NOKIA 0063 0123 0173 0443 1153
JEEMON 0143
JERROLD 0843 0983
JOHANSSON 0243
JVC 1273
KATHREIN 0113 0263 0273 0363 1393
KOSMOS 0263
KYOSTAR 1033 1083
LENG 0243
LIFESAT 1323 1343 1353 2711
LUXOR 0123 0133 0443 0463 0503 1153
MACAB 0353
MASPRO 0013 0113 0253 0953
MEDION 1323 1343 2711
METZ 0963
MICROMAXX 1323 1343 2711
MITSUBISHI 0963
MORGANS 0593
MURATTO 0403

NEC 0283 0313 0763 0783 0833
NETWORK 0043
NIKKO 1133 1143
NOKIA 0063 0123 0173 0443 1153 1163 1333
NORSAT 0783
OTTO VERSAND 0963
PACE 0043 0173 0293 0933 0953 1303 1493 1523
PACE (ONdigital) 1493
PACE MSS 0943
PALCOM 0613 0683 0703
PALSAT 0393
PALTEC 0703
PANSAT 1073
PANASONIC 0803 1303 1463
PHILIPS 0323 0343 0473 0953 1123 1183 1193 1203 1213 1303 1313 1533
PHILIPS (ONdigital) 1533
PROSAT 1173
PTT TELECOM 0303 0893
QUELLE 0963
RADIX 1053
REDIFFUSION 0313 0783
RFT 1183 1193 1203 1213
SAGEM 1253
SAKURA 0563 0813
SALORA 0063 0123 0133 0443 0453 0483 0493 0573
SAMSUNG 0743 0753 1563
SAT 0403
SATCOM 0893
SATECO 0643
SATELLITE 1543
SECTOR 1263
SEDEA 1093
SENTRA 0413
SIEMENS 0893 0963
SINTRACK 0903
SKY 1453
SKYLAB 0473
SKYSCAN 0873
SONY 0733 0943
STELLA 0303
STRONG 0153 0393 1033 1083
STV 0633
SUN/MOON/STAR 1473
TANDBERG 1113

TANDY 0913
TANTEC 0613
TATUNG 0513 0543
TECHNISAT 0083 0093 0523 0553 1053
TELECOM 0303
TELEMAX 0583
TELEVES 1483 1503 1513 1553
THORN-FERGUSON 0043 0073 0173 0183 0953
TOSHIBA 0943
TPS 1373
TRIAD 0403
UNIDEN 0033 0213 0673 0713 0723
US ELECTRONICS 0883
VORTEC 0753 1033 1073
VTECH 0433
WINERSAT 0243
WISI 0053 0353 0373 0383 0403 0653 1053 1153
WOLSEY 0913
XSAT 1383
ZEHNDER 0263 0403
ZENDER 0403

LISTA KODÓW DEKODERÓW CTV :

AUSTAR 0194
CABLETIME 0084 0094 0114
CLYDE CABLEVISION 0064
FILMNET 0034 0074
FOXTEL 0154 0164 0174
FRANCE TELECOM 0024
GEC 0064
G.I. 0194
JERROLD 0054
MOVIE TIME 0104
NSC 0104
OPTUSVIS 0184
PHILIPS 0024
SAMSUNG 0134
SCIENTIFIC ATLANTA 0124 0144
STARCOM 0054
STS 0104
TELE 0074

TELE + 1 0074
TELESERVICE 0044 0114
TUDI 0014
UNITED CABLE 0054
ZENITH 0044

(c) www.piloty.pl

Instrukcje do innych modeli pilotów uniwersalnych można znaleźć na stronie:
<http://www.piloty.republika.pl/>



Serwis Tv - Wrocław
<http://serwis-tv.com/>