

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego ERC – 700



1 sposób – gdy marka urządzenia znajduje się w tabeli kodów.

- wybierz z listy rodzaj, markę i 3-cyfrowy kod
- naciśnij jednocześnie żółty klawisz S (SET) oraz klawisz rodzaju urządzenia np. TV1 - po zaświeceniu diody LED puść oba klawisze
- wpisz kolejne 3 cyfry kodu - LED zgasnie
- sprawdź czy działają poprawnie wszystkie funkcje
- jeśli nie to powtórz procedurę z kolejnym kodem
- zapisz kod w pojemniku baterii .

2 sposób – Przeszukiwanie wszystkich kodów w celu znalezienia najlepszego odpowiednika.

- włącz ręcznie urządzenie np. TV
- naciśnij jednocześnie żółty klawisz S oraz klawisz

rodzaju urządzenia np. TV1 - po zaświeceniu diody LED puść oba klawisze

- naciśnij ponownie klawisz S - dioda LED mruga
- naciskaj powoli czerwony klawisz POWER , sprawdzając kolejne kody (max. ok. 300 razy), do momentu wyłączenia się urządzenia
- załącz z pilota urządzenie i sprawdź działanie innych funkcji np. CH+/- lub VOL+/-
- zaakceptuj właściwy kod naciskając klawisz rodzaju urządzenia np. TV1 - kod zapamiętany .

Odczytywanie zaprogramowanych kodów :

- Przytrzymując klawisz S (SET) wcisnąć klawisz 1 - liczba błysków diody LED oznacza pierwszą cyfrę kodu .
- Przytrzymując klawisz S (SET) wcisnąć klawisz 2 - liczba błysków diody LED oznacza drugą cyfrę kodu .
- Przytrzymując klawisz S (SET) wcisnąć klawisz 3 - liczba błysków diody LED oznacza trzecią cyfrę kodu .

LISTA KODÓW TELEWIZORÓW TV :

ADMIRAL 032 155
AIWA 261
AKAI 005 159
ALBIRAL 001
AMSTRAD 006
ASA 007 009 013 032 094 155 161
AUDIOSONIC 160
AUSIND 008
AUTOVOX 004 007 012 014 015 078 079 104 153
AWA 033 159 160 189 220
BAIRD 162
BASIC LINE 163
BEKO 226
BLAUPUNKT 010 017 018 020 054 231 232 233 234 236 241
BRIONVEGA 104 155 164 165 200 201 257
BRUNS 158
BSR 016 019 021 253
BUSH (UK) 022
CABLETIME 246 247 251
CENTURY 145 146 155
CGE 019 023 024 145 151 169 170 231
CGM 093
CHAPPARAL 216
CLARIVOX 001 166 167
CONTEC 253
CROSLEY 024 025 145 155 231
CTC CLATRONIC 096
DAEWOO 168 209
DECCA (UK) 002 004 026 028 031 258
DUAL 255 258
DUAL-TEC 004 011 019 029
DUMONT 155
ELBE 001 171
ELITE 108
ELMAN 019 029
EMERSON 146 155
EUROPHON 000 004 019 029 030 146
FENNER 033 193 240
FIDELITY (UK) 003 034 229
FILMNET 202 248
FINLUX 007 008 009 013 025 026 029 035 094 161 169 221

FISHER 025 036 155 167 170 255
FORMENTI-PHOENIX 003 008 025 037 038 159
FRANCE TELECOM 266
FUNAI 016 160 253
GBC 002 004 019 025 026 031 033 039 040 041 042
GELOSO 004 019 025 032 033 039 149 150
GOLDSTAR 003 004 043 080 153 172 252
GOODMANS 119
GORENJE 170 173
GRANADA (UK) 002 004 027 041 044 045 046 047 048 049
GRUNDIG 003 010 018 020 045 050 051 053 054 056 094
HANSEATIC 025 027 037 044 052 055 258
HANTAREX 000
HEMMERMANN 057
HINARI 033 044 058 059 060
HITACHI 004 040 041 042 044 047 055 061 062
063 064 065 066 067 068 174 221 222
HYPER 003 004 033 153 193
IMPERIAL 019 023 024 145 151 169 170 231
INNO HIT 000 004 031 043 060 146 175
INTERFUNK 005 027 040 045 046 052 069 070 071 073 075 155
IRRADIO 008 039 043 060 153 262
ITT-NOKIA 005 032 040 041 045 049 069 070
071 072 074 076 162 169 176 177
JANCO 249 250
JVC 077 119 178 179
KAISUI 163
KARCHER 159 163 175
KENDO 146
KENNEDY 025 078 079
KORTING 037 155 157
LENCO 033 039 183 238 239 240
LENOIR 004
LOEWE OPTA 052 081 155 156 189 213 242
LOGIK 028
LUMA 032 082
LUXOR 005 045 047 055 068 083 084 085 086 087 162 177
MAGNADYNE 000 019 025 029 057 147 149 150 155
MAGNAFON 000 003 008 029 030
MARANTZ 026 027
MATSUI 004 006 028 041 088 182
MAXIMAL 058
MELECTRONIC 255
METZ 018 053 089 090 091 155 180 183

MINERVA 010 018 045 051 053
MITSUBISHI 044 052 092 119 154 155 181 182 245
MIVAR 000 003 093 094 095 259
MULTISYSTEM 159
MULTITECH 096 170 172
MURPHY (UK) 041
NEC 184
NECKERMANN 004 026 044 055 082 097 170
N.E.I. 166
NOBLIKO 003 008 029 051 146
NOKIA 005 032 040 041 045 049 069 070
071 072 074 076 162 169 176 177
NORDMENDE 065 067 075 098 099 100 101 102 103
104 134 185 186 222
OCEANIC (F) 005 040 105 106 107
ONCEAS 004
ORION 006 016 028 057 088 108 109 187 188 189 253
OTTO VERSAND 025 027 044 052 055
PAEL 003 008
PALLADIUM 197
PANASONIC 001 003 019 037 040 106 110 111 112 114 190 241
PHILCO 019 023 024 025 151 155 169 170 231
PHILEX 229
PHILIPS 003 026 027 046 073 113 115 155
191 192 193 194 223 266 230 242
PHONOLA 175
PIONEER 000 027 067 243
POLESTAR 214
PRANDONI-PRINCE 008 032 146
PRAXIS 217
PROSAT 001
QUELLE 004 005 007 008 009 010 013 026 027 028 045 050
051 052 069 094 153 221 231 232 234 235 236 253
RADIOLA 242
RANK (UK) 022
RBM (UK) 022 094
RCA 204 210 211
REDIFFUSION (UK) 005 041 116
REX 011 021 032 078 079 118
ROADSTAR 039
SABA 000 065 067 075 085 098 099 100 103 117
155 185 186 222 224
SAISHO 004 006 028 088 182 244
SALORA 005 047 048 055 066 068 069 076 082

086 097 162 177 195 249 250 267 268
SAMBERS 000 004 008 029 030 043
SAMSUNG 026 033 043 159 160 170 175 212 215
SANYO 013 031 044 074 119 120 121 122 123 162
167 170 182 195 205
SCHNEIDER 004 011 015 019 025 036 038 255 258 262
SEG 096
SELECO 011 058 078
SHARP 044 054 119 124 196 198 225 227
SIAREM 000 025 029 155
SICATEL 001
SIEMENS 010 231 232 233 234 236
SIESTA 254
SILVER 160
SINGER 025 029 147 149 155
SINUDYNE 006 016 025 026 029 057 109 125 155 192 197 253
SONY 028 119 126 127 128 129 130 182 199 228 260
STERN 078
TAI WAH 218 219
TANDBERG 180 253 266
TATUNG 002 004 026 028 031 131
TECHNOVISION 263
TELE+1 248
TELEAVIA 186
TELEFUNKEN 067 075 098 132 133 134 135 140 185 186 231 235
TELESERVICE 203 246
THOMSON 065 067 075 078 098 100 103 185 186 222
THORN-FERGUSON 001 135 136 137 140 144 148 152 160 186 229 256
TOSHIBA 022 044 094 119 138 139 141 142
UHER 011 012 036 037 038 078 255
ULTRAVOX 003 025 082 096 146 155
UNIVERSUM + QUELLE 094 160 221
UNIVOX 001
VEGAVOX 169
VOXSON 032 155
WATSON 037
WATT RADIO 001 003 025 029 030 057
WEGA COLOR 119 143
WHITE WESTINGHOUSE 003 037 159
YOKO 004 159
ZANUSSI 078
ZENITH 203 237
INNE 206 207 208 264 265

LISTA KODÓW MAGNETOWIDÓW VCR :

AKAI 269 270 271 309 310 356 357
ANITSCH 311
ASA 282
BAIRD 271 273
BLAUPUNKT 272 274 275 312 369
BRIONVEGA 276 283
BUSH (UK) 281
CGE 270 277
CGM 291
DANSAI 281
DECCA (UK) 278
DUAL 273 279
ELBE 313
EMERSON 286
FINLUX 278
FISHER 280 314 315 316
FUNAI 359
GBC 281
GEC (UK) 278
GELOSO 281
GENERAL 358
GOLDSTAR 282
GOODMANS 301
GRANADA (UK) 272 278 283 314 369
GRUNDIG 272 275 284 361 369
HANSEATIC 278 285
HINARI 281 286 287 317 360
HITACHI 273 281 285 288
IMPERIAL 277 289
INTERFUNK 278 290
ITT-NOKIA 270 273 276 290 291 292 316
JVC 270 273 292 318 319 320 321 328
LENCO 325 355
LOEWE OPTA 272 278 369
LOGIK 287 322 360
LUMA 322
LUXOR 285 291
MAGNASONIC 291
MARANTZ 272 278 301
MATSUI 287 322 332
MEMOREX 282 314

METZ 272 275 294 369 370
MINERVA 272 275 369
MITSUBISHI 278 281 293 320 362
MULTITECH 281 325
NAD 363
NEC 273 313 320
NECKERMANN 270 272 273 278 285 286 369
NOBLIKO 272 369
NORDMENDE 270 273 279 292 295 296 297 318
319 321 323 324 326 327 328 329 330
ORION 286 322 331 332 333 360
OSAKI 282
OTTO VERSAND 278 285
PALLADIUM 271 356
PANASONIC 274 290 312 354
PENNEY 313
PENTAX 288
PHILIPS 278 302 334 335 336 369
PHONOLA 278 335
PIONEER 278 320 334 336 363 364 365
PYE 320
QUARTZ 314
QUELLE 272 275 278 286 298 369
RCA 349
REX 273 292 319
SABA 270 273 279 292 295 318 319 321 326 337 338
SAISHO 286 287 322 332 360
SALORA 283 285 314
SAMSUNG 289
SANSUI 320
SANYO 291 314 316 339
SCHNEIDER 278 281 289
SEARS 315
SEG 281 289
SELECO 309
SENTRA 277
SHARP 301 302 341
SHINTON 356
SIEMENS 272 275 291 369
SINUDYNE 278 287
SONY 298 299 340 342 343 344 367
TANDBERG 322
TATUNG 278
TELEFUNKEN 270 273 279 292 318 319 321 323 330 345 346 347

TELEMEISTER 359
THOMSON 270 273 279 292 318 323 324 328
THORN-FERGUSON 270 273 300 303 304 305
306 308 319 329 330 348 368
TMK 286
TOSHIBA 273 292 307
UHER 273 289
ULTRAVOX 276
VECTOR 313
VICTOR 318 328 366
VIDEO 313
WHITE WESTINGHOUSE 276 282
XENON 322
INNE 350 351 352 353

LISTA KODÓW ODBIORNIKÓW SAT :

ALBA 407
AMSTRAD 371 372 408 488
ANKARO 373
APOLLO 402
ASTRA 372 409 488
AURA 430 487
BARCOM 373
BENJAMIN 468
BEST 453
BUSH (UK) 402
CAMBRIDGE 375
CHAPARRAL 374 410
DNT 409 428 430 487
DRAKE 376 445 446 447 495
DYNASAT 491 492
ECHOSTAR 377 378 379 386 409 411 412 457 458 460 461 462 486
EMMA ESSE 463 464 465
EUROSKY 421
EUROSTAR 465
FINLUX 414 415
FRACARRO 380 381
FREECOM 426
FTE 399
FUBA 413
GIUCAR RECORD 382 416

GRUNDIG 383 400 402 484
HIRSCHMANN 415
HITACHI 483
HUTH 421 479
ICX INTERNATIONAL 417
ITT / NOKIA 384 385 418
JEEMON 386
JOHANSSON 387
KATHREIN 388 389 390 419 469
LENCO 423 426 480 481 482
LUXOR 384 391 392
MACAB 420
MACOM 444
MAGNAVOX 477
MASPRO 388 393 402 490
METZ 383
MINA 494
MINERVA 383 400 484
MITSUBISHI 489
MORGANS 421
NEC 422 478 493
NECKERMANN 421
NETWORK 394
ORBITECH 426
PACE 394 395 400 402 485
PALCOM 396
PALLADIUM 421
PALSAT 423
PANASONIC 473
PANSAT 455
PHILIPS 402 424 425 477
PIONEER 474
PRIMESAT 454
PROSAT 405 451 479
QUELLE 383
RADIX 409 428 430 487
RCA (DSS) 450
RC-AK 456
SAKURA 397 398
SALORA 391 418
SAMSUNG 459 475 476
SAT100 372 488
SATECO 426
SCIENTIFIC ATLANTA 452

SIEMENS 383
SINTRACK 427
SKYMASTER 479
SONY 472
STAR 470
STRONG 399 423 426 480
STS 393
STV 413
TANTEC 396
TECHNISAT 409 428 429 430 431 487
TECHNOSAT 467
TEDELEX 466
TEKNIKA 471
TELEMAX 432
TELEMEISTER 398 409 428 430 469 487
THORN-FERGUSON 394 395 400 401 402 433 485
TOSHIBA 442 444
UNIDEN 403 404 406 443
UNITED SATELLITE 440
US ELECTRONICS 417
VECTOR 430 487
VIEWSTAR 477
VTECH 434
WINER 387 449
WISI 409 420 435 436 437 438 439
ZEHNDER 390
ZENITH 441 444 445 446 447

LISTA KODÓW DEKODERÓW KABLOWYCH CTV :

ABC 452
AEON 502
APO 516
ASIGIANT 501 513
BEST 498
EASTERN 507 508 509 510
GMI 499 515 519 521
IEEC 506 514
JEBSEE 496
JERROLD 417
KOKA 502 505
LEON 499

OAK 500
SKYGIANT 511 512
TADA 448 523
TAICOM 502
TAY SHOEN 506 517
TOSHIBA 522
TRANS 497 518 520
WINER 501
WISO 503 504

LISTA KODÓW ODTWARZACZY CD :

AIWA 581
ATLE 579
DENON 547
FISHER 546
HAITAI 548
INKEI 541
JBL 623 624
JVC 605
KARCHER 549
KENWOOD 550 580
LENCO 060 549
LUXOR 528
MAGNAVOX 553 576 604
MISSION 553
NEC 551
ONKYO 613 614 615 616
PHILIPS 552 553 579 604
PIONEER 554 555 610
PROTON 553
RADIOTONE 549
ROTEL 553 582 583
SAE 553
SANSUI 603
SANYO 604 606
SHARP 550 566
SONY 556 557 575 607
SYLVANIA 553 604
TEAC 608 611
TECHNICS 558 609
VICTOR 605
YAMAHA 612

LISTA KODÓW ZESTAWÓW HIFI :

BLAUPUNKT 568
FISHER 529
HITACHI 530
KENWOOD 527 531 532 533 534
LENCO 595 596 597 598 599 600 601
NORDMENDE 535 549
ONKYO 536 537
PANASONIC 538
PIONEER 545
SANYO 539
SHARP 531
SHERWOOD 540 541 577 578
SONY 617
TECHNICS 542
YAMAHA 543 544

(c) www.piloty.pl

Instrukcje do innych modeli pilotów uniwersalnych można znaleźć na stronie:
<http://www.piloty.republika.pl/>



Serwis Tv – Wrocław
<http://serwis-tv.com>